

Gebruikershandleiding 'Snackwagen' PartyRent Flevoland

1. Draai alle drie de gasflessen open, en zet de drie zwarte gaskranen in de disselbak zo dat deze met de richting van de leiding mee staan.

(let op: er moet altijd met drie gasflessen gewerkt worden, dit ter voorkoming van bevriezing!)



2. Voorzie de 'snackwagen' van stroom (220 v.), schuif het klepje aan de achterkant van de aanhanger omhoog, hierachter zit een 3 polig stekker deze verbind je met bijgeleverde verlengkabel.

(ook zit er een kabelhaspel in de aanhanger om deze van stroom te voorzien, rol deze altijd helemaal uit!)



3. Zet de schakelaar op de schakelkast in de 'snackwagen' in stand 1 en druk de groene knop in. Het groene lampje op de schakelkast en het licht boven de frituur gaat nu branden, dit geeft aan dat de gas afsluitklep open staat. De frituurpan kan nu opgestart worden. (zorg dat elke gewenste te gebruiken frituurpan wordt voorzien van frituurvet. Deze mag gevuld worden tot het gelaste streepje halverwege de pan.

(wanneer er teveel frituurvet in de pannen gevuld wordt, heb je de kans dat het frituurvet over de pan stroomt bij teveel bevroren etenswaren!)



4. Ga op je knieën zitten en houdt de knop met daarop een 'vonk' ingedrukt houd deze knop ongeveer 20 sec. ingedrukt, en druk daarna (meerdere keren) de ontsteker (links) in. Kijk tegelijk door het ronde kijkgaatje, wanneer de waakvlam gaat branden wacht je nog ongeveer 10 sec. en laat je de 'vonkknop' los. Als het goed is gaat de frituur nu branden.

